

## 掌上游戏机说明书

### handheld game console comprehensive instructions

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem, a specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Uwaga: Ten produkt obsługuje tylko ładowanie za pomocą ładowarek 5V-2A i poniżej 5V-2A i zabrania się używania wszystkich ładowarek do szybkiego ładowania.

#### 一、按键接口介绍

- 1.方向键：上下左右方向键
- 2.功能键/游戏键：ABXY
- 3.select键：游戏代币键
- 4.start键：游戏开始键
- 5.3D方向摇杆键：上下左右方向键
- 6.3D功能摇杆键：ABXY功能按键
- 7.氛围灯：电量低或者充电状态下会呈现不同颜色的灯光
- 8.L1键/L2：L1键在主页面向左选择，L2键进入游戏后为代币键或者没功能
- 9.R1键/R2：R1键在主页面向右选择，R2键进入游戏后为代币键或者没功能
- 10.电源键：长按开机键，单击进入休眠模式或唤醒屏幕
- 11.音量键
- 12.Tape-C接口：充电或者传输数据
- 13.Micro USB：外接手柄接口
- 14.HDMI接口：连接高清输出口，可以投屏到电视上
- 15.TF卡槽
- 16.复位孔：死机情况下使用（使用时请小心尖物刺伤）
- 17.喇叭

#### 二、功能介绍

- 游戏类型支持PS1/MAME/GBA/GBC/GB/NES/SFC/FC/SMD/MD等十大模拟器游戏。
- 音乐播放支持WMA、MP3...等音乐格式。
- 视频播放支持支持720P电影视频，支持AVI、RMVB、FLV、MP4...等格式视频播放。
- 图片浏览支持支持JPEG、BMP、PNG格式浏览。
- 支持电子书阅读。
- 录音功能。
- 设置功能:支持各功能属性的设置和提取。
- 支持图片浏览和界面显示特效功能。
- 支持HDMI高清投屏。
- 支持外接手柄双人对战。
- 支持USB 2.0高速传输，支持通过USB恢复或升级模拟器软件。

#### 三、操作方法

充电方法:请使用输出5V-2A或5V-2A以下充电器为机器充电，禁止一切快充充电，USB线连接电脑也可以为本机器充电。

充电时间4-8小时(不同功率不同充电方式充电时间会有差异请以实际结果为准)

\*游戏手柄使用说明：本机支持单个游戏手柄或双打对手柄，使用单个手柄时请先插入手柄，进入游戏菜单进行手柄设置

- 1.游戏手柄作为主机延长线用，直接插入手柄即可使用，此时手柄和主机控制同一游戏角色或动作。
- 2.单个游戏手柄要控制不同角色进行双打对战时，先插入游戏手柄，再进入游戏菜单进行手柄设置，在游戏菜单的状态下，进入“选项设置”→“按键配置”→“手柄一”→按X键等待“手柄一”前有“2”的字样出现。（首次设置完成即可）
- 3.使用对双人游戏手柄，无需另外操作，直接插入手柄即可使用。

语言设置  
机器出厂默认是英文，如果开机看到的是英文菜单请选择“setting-” language-选择自己需要的语言，再按“B”键确认即可。

如何存档  
玩游戏时（或想退出游戏）同时按下SELECT和START键，会弹出提示框，在菜单里选择“保存进度”按B键确定，最多可以保存6个游戏进度。

如果你想接着上次的游戏进度玩，进入游戏后，选择“载入进度”就可以。

\*特别说明:游戏机内的已有文件不能删除，否则机器有可能不能正常运行。

由于支持多种格式的掌上游戏机,没有固定哪个按键对应哪种操作,需要用户每个键都按一下进行测试(游戏不一样操作也不一样，需要用户去发现新大陆)

游戏删除与安装说明  
1.如何删除游戏。  
连上电脑后在“GAME”文件中，能看到的游戏都可以删除，但是固定在机器中的游戏在电脑上看不到，代表删除不了。

#### 产品配套明细

包装配件				
彩盒	主机	USB线	HDMI线	合格证
*1	*1	*1	*1	*1

保修条款与合格证：

- 1.自产品售出之日起，整机保修1年，产品使用的配件(如适配器、电源连接线、按键板等)保修半年，在保修期内客户凭有效凭证或保修卡维修。（屏幕、电池不在保修范围内）
- 2.在接到报修产品后，七个工作日内解决问题并给出客户解决方案。
- 3.签定购销合同且合同中另有售后服务条款规定的按合同执行。
- 4.用户可以通过售后服务电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。
- 5.用户在正常使用中出现性能故障时，公司承诺以上保修服务，除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。
- 6.在保修期内，以下情况客户将不享受免费保修：
  - (1) 由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏。
  - (2) 由于操作不当而造成的故障或损坏。
  - (3) 由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。
- 7.合格证：
 

合格证  
 检验员: 检1

保修卡 (凭此卡保修, 请注意保留)

产品名称	用户姓名
产品型号	通讯地址
产品序列号	联系电话
购买日期	Email
故障描述	

wymiar : 70\*100mm

#### Opis przycisków i interfejsów

1. Strzałki: w górę i w dół w lewo i w prawo
2. Funkcyjne / gier ABXY
3. Klawisz wyboru: kłucz do monet
4. Startowy: start gry
5. Strzałki joysticka 3D: strzałki w górę i w dół w lewo i w prawo
6. Funkcyjny joysticka 3D: funkcyjny ABXY
7. Oświetlenie otoczenia: Niska moc lub stan ładowania pokazuje różne kolory światła
8. Przycisk L1 /L2: Przycisk L1 służy do wyboru w lewo na ekranie głównym, podczas gdy przycisk Przycisk L2 służy jako przycisk monety lub nie pełni żadnej funkcji po wejściu do gry.
9. Przycisk R1 /R2: Przycisk R1 służy do wyboru prawej strony na ekranie głównym, podczas gdy przycisk R2 służy jako przycisk monet lub nie pełni żadnej funkcji po wejściu do gry.
10. Przycisk zasilania: Naciśnij i przytrzymaj przełącznik. Kliknij, aby przejść do trybu uśpienia lub wybudzenia ekranu
11. Przycisk głośności
12. Port Tape-C: ładowanie lub przesyłanie danych
13. Micro USB: port kontrolera zewnętrznego
14. Port HDMI: podłączony do portu wyjściowego HD, możesz wyświetlać ekran na telewizorze
15. Gniazdo karty TF
16. Otwór resetowania: Wymuszony restart (włóż małą igłę do resetowania)
17. Głośnik

Podstawowe funkcje

- Rodzaj gry: obsługa dziesięciu najpopularniejszych gier symulacyjnych, takich jak PS1 / MAME / GBA / GBC / GB / NES / SFC / FC / SMD / MD.
- Otwarcie muzyki: obsługa WMA, MP3... i inne formaty muzyczne.
- Obsługa odtwarzania wideo: obsługa wideo 720P, AVI, RMVB, FLV, MP4... i inne formaty odtwarzania wideo.
- Obsługa gry dla dwóch graczy z zewnętrznym kontrolerem.
- Obsługa przeglądania zdjęć: obsługa przeglądania w formacie JPEG, BMP, PNG.
- Obsługa czytania e-booków.
- Funkcja nagrywania.
- Ustawienie funkcji: Obsługuje ustawianie i wyodrębnianie każdego atrybutu funkcji.
- Obsługa przeglądania obrazów i efektów specjalnych wyświetlania interfejsu.
- Obsługa projekcji ekranu HDMI o wysokiej rozdzielczości.
- Obsługa szybkiej transmisji USB 2.0, obsługa przywracania lub aktualizacji prototypowego oprogramowania przez USB.

#### Jak to zrobić

Metoda ładowania: Do ładowania urządzenia należy używać ładowarki wyjściowej 5V-2A lub mniejszej niż 5V-2A i zabrania się używania wszystkich ładowarek do szybkiego ładowania.

Połączenie USB z komputerem może również ładować urządzenie.

Czas ładowania 4-8 godzin (czas ładowania różni się w zależności od mocy i metod ładowania, proszę odnieść się do rzeczywistego wyniku)

\*Instrukcje dotyczące uchwytu gry: Ta maszyna obsługuje pojedynczy gamepad do gry lub podwójny kontroler bitewny. Używając pojedynczego uchwytu, najpierw włoż uchwyt i wejdź do menu gry, aby ustawić uchwyt

1. Gamepad służy jako przedłużacz hosta i można go używać bezpośrednio, wkładając uchwyt. W tym momencie uchwyt i host kontrolują tę samą postać lub akcję gry.
2. Gdy pojedynczy gamepad chce sterować różnymi postaciami w podwójnej bitwie, najpierw włoż gamepada, a następnie wejdź do podmenu gry, aby ustawić uchwyt. W podmenu gry wejdź w "Ustawienia opcji" → "Konfiguracja" → "Uchwyt pierwszy" → "Naciśnij X i poczekaj, aż pojawi się słowo "2" przed "Uchwyt 1". (Pierwszą konfigurację można zakończyć)
3. Użyj gamepada dla dwóch graczy, nie jest wymagana żadna dodatkowa operacja, wystarczy włożyć uchwyt i możesz go używać

Ustawienia językowe  
Domyślnym ustawieniem fabrycznym urządzenia jest język angielski. Jeśli po uruchomieniu zobaczysz menu w języku angielskim, wybierz "ustawienia-”język-”wybierz żądany język” i naciśnij "B", aby potwierdzić.

Jak zapisać postępy w grze?  
Podczas grania w grę (lub chcesz wyjść z gry) przytrzymaj jednocześnie SELECT i START, pojawi się okno zachęty. Wybierz z menu "Zapisz postęp" i naciśnij B, aby potwierdzić. Możesz zapisać do 6 postępów w grze. Jeśli chcesz kontynuować postęp gry, po wejściu do gry wybierz "Zakończ postęp"

\* Uwaga specjalna: Istniejącego folderu na komputerze do gry nie można usunąć, w przeciwnym razie komputer może nie działać poprawnie. Ponadto obsługuje różne formaty przenośnych konsol do gier, nie ma ustalenego odpowiadającego której operacji, co wymaga od użytkownika naciśnięcia każdego w celu przetestowania (gra nie jest taka sama, ponieważ operacja nie jest taka sama, wymagając od użytkownika odkrycia nowego kontynuacji)

#### Instrukcje usuwania i instalacji gry

1. Jak usunąć grę.  
Po podłączeniu do komputera, w pliku "GAME" widać, że grę można usunąć, ale gdy naprzemiennie w maszynie nie widać na komputerze, co oznacza, że nie można jej usunąć.
2. Jak pobrać grę?  
Użytkownicy mogą wyszukać nazwę GRY online, najpierw pobrać grę na komputer, a następnie użyć USB, aby podłączyć konsolę do gier do komputera, aby skopiować pobraną grę z komputera do folderu "GAME" konsoli do gier (sufiks pliku gry : gba/gbc/gb/sfc/nes itp.). Ponieważ pliki gry pobrane przez różne strony internetowe i kompatybilność mogą być różne, czasami wystąpią nieobsługiwane sytuacje, usuń i pobierz z innych stron internetowych.
3. Wykazałeś, jak pobrać dobrą grę Odłącz do transmisji danych - interfejs załaduje grę - im więcej gier ładuje się, tym wolniej ładuje się gra, musisz nacisnąć zapis, aby wyłączyć, po uruchomieniu nie załaduje ponownie gry.
4. Możesz także bezpośrednio skopiować pobraną grę do odpowiedniego folderu formatu gry na karcie pamięci, włożyć kartę pamięci do urządzenia i bezpośrednio odczytać zawartość karty pamięci, znaleźć pobrany odpowiedni format i natychmiast go otworzyć.

Uwaga: 1. Ta edycja maszyny służy wyłącznie jako odniesienie, ostateczna maszyna rzeczywisty produkt, instrukcje użytkownika służy wyłącznie jako odniesienie, a aktualizacja oprogramowania maszyny zależy od rzeczywistego produktu

2. Maszyna jest przechowywana w zerowych plikach w fabryce. Wszystkie pliki zewnętrzne (audio, wideo, gry, zdjęcia itp.) użyte w demonstracji muszą zostać usunięte natychmiast po demonstracji. Firma nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.

3. Jeśli zawartość lub parametry produktu ulegną zmianie, prosimy o zapoznanie się z aktualnym produktem bez wcześniejszego powiadomienia.

4. Ten produkt jest odpowiedni dla dzieci w wieku 4-16 lat, którym myślisz towarzyszyć osoba dorosła, aby korzystać z tego produktu

Szczegóły wsparcia produktu

Akcesoria do pakowania					
kontroler podoba	host	USB cable	Kabel HDMI	Instrukcja	certyfikat
*1	*1	*1	*1	*1	*1

1. Cała maszyna objęta jest gwarancją na 1 rok od daty sprzedaży produktu. Akcesoria użyte w produkcie (takie jak adaptery, zasilacze, klawiszatory itp.) są objęte półroczną gwarancją. W okresie gwarancyjnym klient dokonuje napraw z waznym certyfikatem lub kartą gwarancyjną. Ekran, bateria nie jest objęta gwarancją)

2. Po otrzymaniu naprawionego produktu rozwiąż problem w ciągu siedmiu dni roboczych i przekaz raport rozwiązania klienta.

3. Podpisz umowę kupna-sprzedaży oraz klawisze obsługi posprzedażnej

4. Użytkownicy mogą skonsultować odpowiednie problemy techniczne za pośrednictwem telefonu obsługi klienta po sprzedaży i uzyskać jasne rozwiązanie.

5. Gdy użytkownik ma awarię wydajności podczas normalnego użytkowania, firma obiecuje powyższe usługi gwarancyjne. Proza tym, jeśli obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze wyraźnie stanowią inaczej, firma będzie przestrzegać odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych.

#### Warranty card

(with this card for warranty, please keep it)

product name	username
Product number	mailing address
Product Serial Number	contact number
purchase date	Email
fault description	

certificate  
 Inspector: Inspection 1